

专用文档

CY80HA


适用 Liquiline System CA80HA 分析仪
试剂配制说明

1 试剂 CY80HA-R2+SP



化学品不仅刺激皮肤和眼睛，而且还会导致人员受伤。


- ▶ 操作化学药剂时必须佩戴护目镜和防护手套，并穿着实验室外套。避免直接接触化学品。
- ▶ 按照化学药剂安全数据表中的详细说明操作。


 使用前直接配制试剂。订购多种不同试剂套件时，必须分开存放试剂，避免混合。

1.1 质保期

干粉试剂 12 个月

水样试剂 3 个月，冷藏

 由于试剂颜色会随时间推移而加深，需要每个月执行一次零点标定。

 试剂的质保期可能比上表中列举的日期短，取决于环境条件和显示值。

1.2 材料

准备下列材料和工具：

1 个粉末漏斗

1.3 供货清单

- 水样试剂标签
- 成份 1，试剂 RK (1000 ml (33.81 fl.oz)，瓶装)；1 张
- 成份 2，试剂 RK (100 ml (3.38 fl.oz)，瓶装)；1 张
- 印刷版《特殊文档》；1 本

1.4 试剂配制

1.4.1 试剂 RK

前期准备：成份 1 和成份 2，试剂 RK

1. 打开棕色试剂瓶。
2. 使用漏斗小心地将成份 2 倒入至盛有成份 1 的棕色试剂瓶中。
3. 盖上瓶盖密封。
4. 摇晃试剂瓶，直至所有粉末状物质都充分溶解。静置试剂，约 5 分钟。
5. 重复步骤 4 两次。
6. 在标签上记录水样试剂的有效日期。
7. 将水样试剂的标签粘帖在棕色试剂瓶上。

8. 使用带冷却单元的分析仪时，将试剂放置在冷藏腔室中的试样瓶托盘上。



在阴凉处避光保存试剂 RK。

试剂 RK 的质保期为三个月，自配制之日起计算。

正常颜色：紫色，无味



71405684

www.addresses.endress.com
